

मलबीउ छर्ने हाते मेसिन (Earthway Spreader)



यो हातबाट चल्ने गेडेमल वा बीउ छर्ने मेसिन हो । यस मेसिनद्वारा एकनासले बीउ वा गेडेमल छर्न सकिन्छ । यसको मल राख्ने भोला पानी नसोस्ने विषेश किसिमको नाइलनबाट बनेको हुन्छ र एक पटकमा लगभग ९ के.जी. सम्म मल वा बीउ राखेर छर्न सकिन्छ ।

मेसिनका फाइदाहरू

- हातबाट परम्परागत रूपमा छर्ने तुलनामा यस मेसिनबाट थोरै समयमा धेरै क्षेत्रफलमा मल वा बीउ छर्न सकिन्छ ।
- विभिन्न प्रकारका गेडेमल लगायत धान, गँहु, मुसुरो, तोरी आदि बालीहरुको बीउ पनि छर्न सकिन्छ ।
- एकनासले छर्ने हुनाले छरेको मल वा बीउको राम्रो सदुपयोग हुन्छ ।
- बुढा-बुढी, महिला तथा युवा सबैले सजिलैसँग हातले चलाएर एकनासले मल तथा बीउ छर्न सक्छन् ।
- हातले मल तथा बीउ सोझै छुन नपर्ने हुनाले शरिरमा पर्न सक्ने नकरात्मक असर ज्यादै कम हुन्छ ।

मेसिन चलाउने तरिका

- सर्वप्रथम प्रति कट्टा कुन दरमा मल तथा बीउ भार्ने हो त्यसै अनुसार मेसिन सेट गर्नुपर्दछ । मेसिन सेट गर्नको लागि तल्लो भागमा रहेको पेचलाई सार्नु पर्दछ (चित्र नं १) । पेचलाई पछाडि सार्दा मल वा बीउ खस्ने प्वालको साइज बढने हुंदा मल वा बीउ खस्ने मात्रा पनि बढाउन्ने जान्छ ।
- पेचलाई निश्चत नम्बरमा सेट गरेपछि राम्रो सँग कस्तु पर्दछ । (चित्र नं १)
- मल वा बीउ भोलाको आधा वा दुई तिहाई भागसम्म मात्र भर्नु पर्दछ । यसरी भर्दा मल वा बीउ भर्ने प्वालबन्द भएको हुनु पर्दछ । प्वालबन्द गर्नको लागि लिभरलाई पेच भन्दा अगाडि सार्नुपर्दछ (चित्र नं २)।
- मल वा बीउ एक नासले छर्नको लागि ह्यान्डललाई हिडाइको एक पाइलामा एक फन्को भन्दा बढि घुमाउनु हुदैन । यसको लागि मल तथा बीउ छर्न शुरु गर्नु अघि स्लाइड बन्द गरि ५० मिटर जाति हिडाइ ह्यान्डल घुमाउनु पर्दछ । जसले गर्दा हिडाई र ह्यान्डल घुमाईको ताल मिलोस ।)
- मल वा बीउ छर्न शुरु गर्नु भन्दा पहिला ह्यान्डल घुमाउने र त्यस पछि मात्र मल वा बीउ भर्ने प्वाल खोल्ने । मल वा बीउ भर्ने प्वाल खुलाउनको लागि लिभरलाई नट भन्दा पछाडी राख्ने । (चित्र नं ३)
- सामान्यतया यो मेसिनले मल तथा बीउ छर्दा एक पासमा ८ मिटरको चौडाईमा फिजाउँछ अथवा केन्द्रबाट दांया तथा बाँया दुबैसाइडमा ४/४ मिटरको दुरिमा फिजाउँछ । (चित्र नं ४)




चित्र नं १. पेच सेटिङ

चित्र नं २. मल वा विज भर्ने प्वाल बन्दगर्न लिभरलाई अगाडि सारेका

चित्र नं ३. मल वा विज भर्ने प्वाल खुलाउन लिभरलाई पछाडि सारेको

- मल तथा बीउ छर्न सुरु गर्दा खेतको शुरुको डिल देखि ४ मिटर दाया छोडेर सुरु गर्नु पर्दछ र खेतको अन्तीम डिलमा पुनरु भन्दा करिब २-३ मिटर अगाडिनै छर्न रोक्नु पर्दछ। (चित्र नं ४)
- हरेक पटक मल तथा बीउ छेरेर फर्कदा पहिले छेरेको ठाउबाट दायातिर करिब ६ मिटर छोडेर छर्न सुरु गर्नु पर्दछ। (चित्र नं ४)
- सामान्यतया एक फड्कोमा व्यान्डल एक फन्को घुमाउदा - युरिया/डिएपी मल छर्न लिभरलाई नम्बर १ मा राख्दा १ किलो, २ मा राख्दा २ किलो र ३ मा राख्दा ३ किलो प्रति कट्टाका दरले मल भर्दछ।
- मुसुरो छर्न लिभरलाई नम्बर २.५ मा राख्दा १ किलो प्रति कट्टाका दरले बीउ भर्दछ
- गहुँ छर्न लिभरलाई नम्बर ४.५ मा राख्दा ४ किलो प्रति कट्टाका दरले बीउ भर्दछ

नोट: तर मल तथा विज भर्ने दर हिङ्गाइ र व्यान्डल घुमाउने गतिमा भर पर्दछ।



चित्र नं ४. खेतको प्लट भित्र विभिन्न मापनमा मल तथा बीउ छर्ने तरिका

मेसिन चलाउदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

- व्यान्डल घुमाउदा लिभरलाई अगाडी सर्न नदिन औलाले समाई राख्नु पर्दछ।
- डल्ला परेको मल छ भने राम्रो सँग फुटाएर मात्र मेसिनमा राखि प्रयोग गर्नु पर्दछ।
- ओसिलो मल व्यान्डलले घुमाउदा मेसिनमा टाँसिने र प्वालबाट राम्रो सँग नभर्ने हुंदा त्यस्तो मल प्रयोग गर्नु हुदैन।
- मेसिन चलाउँदा सुरक्षात्मक पहिरन जस्तै: एप्रोन, पञ्जा, चस्मा, टोपी आदि लगाउनु पर्दछ।
- मेसिन चलाउँदा मल वा बीउ बीचवाट दुवैतर्फ बराबर छेरे नछेरेको राम्रो सँग हेरेर त्यसै अनुरूप झोलालाई केही दायाँ वा वायाँ घुमाएर दुवै तर्फ बराबर भर्ने बनाउनु पर्दछ।
- मेसिन प्रयोग गरि सके पछि झोलालाई राम्रो सँग सफा गरेर सुक्खा ठाउँमा राख्नु पर्दछ।